

Submontar 1/2" ✂

Submontar 1/8" ✂

**ESTE LADO HACIA ARRIBA**  
**PARA FREGADERO MODELO**  
*Linea NEOMA Dual Mount N33229*

**Submontar/Empotrar**

Esta plantilla creará una abertura en la superficie de la cubierta que expondrá el borde del fregadero para submontar 1/2" (1.27 cm) {línea roja} o solo un 1/8" (0.635 cm) {línea verde} aproximadamente.

Esta plantilla también servirá para crear la abertura en la superficie de la cubierta de la cual sobresaldrá su fregadero para empotrar 1 cm {línea azul} aproximadamente.

Se recomienda comentar con su cliente y acordar que esta terminación sea la deseada.

Por favor, revise las instrucciones de instalación para más detalles.

E.B. Técnica Mexicana no se hace responsable por instalaciones inadecuadas de fregaderos o superficies.

**Coloque este lado de la plantilla hacia el frente de la cubierta.**