



GUÍA DE INSTALACIÓN | Campanas EB




Las campanas EB están fabricadas en acero inoxidable, combinando la funcionalidad y el diseño. Con cuidados sencillos, podrás mantenerla útil por todos los años que nos permitas acompañarte con nuestros productos dentro de tu hogar.

NOTA IMPORTANTE:


El trabajo de instalación debe ser llevado a cabo por personal calificado y competente. El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado como consecuencia de no seguir las indicaciones del manual de instalación incluido en su aparato.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALAR UNA CAMPANA EB


1. No instale la campana donde se encuentren varias puertas o ventanas. El aire puede afectar la eficiencia del escape de la campana.




2. Instale la campana justo encima de la parrilla. La distancia recomendada entre la parrilla y la campana debe ser de un mínimo de 650mm y máximo 700mm.



3. Para obtener el funcionamiento adecuado, no alargue demasiado el conducto de escape y trate de hacer que la curvatura del conducto de escape no esté al máximo, asegúrese de que la conexión sea contra el aire.



4. Después de colgar la unidad en la pared, asegúrese de que la campana está nivelada y en posición vertical.



5. La salida de aire no debe estar conectada a salidas de otros fluidos o gases, o a ductos de ventilación de habitaciones en donde estén instalados productos que requieran consumo de combustible.